


PRZEKRÓJ KOMORY KRAT UJĘCIA WODY
ZE STAWU INFILTRACYJNEGO NR 1.3

- UWAGI:
- Szczegóły wykonac zgodnie projektem konstrukcyjnym
 - Wykonac Szczelne przejścia przez ściany zbiornika
 - Na rysunku pokazano zbiornik betonowy służący do brzegowego ujęcia wody z zasuwa odcinającą oraz pomostem
 - Porecz umieścić po obu stronach schodów oraz pomostu
 - Zbiornik na skratki wyposażyc w worek foliowy o poj. 100–120 L, w przypadku napełnienia worek należy wymienić
 - Zamontować drabnię zjazdową z zabezpieczeniem przed wpadnięciem



Staw infiltracyjny nr1.3

