


**SZCZEGÓŁ STUDNI
Z ZASUWĄ KLINOWĄ DN1000
O WYM. 3740x2040**

UWAGI:

- Wykonać SZCZELNE przejścia przez ściany zbiornika
- Wykonać SZCZELNE połączenie rurociągu do armatury
- Na rysunku pokazano typowy zbiornik betonowy dostępny na rynku
- Zamontować drabiny szluzową z zabezpieczeniem przed wypadnięciem z tyłu znacznej wysokości komory

[illegible]