



**PRZEKRÓJ KOMORY KRAT UJĘCIA WODY
ZE STAWU INFILTRACYJNEGO NR 2.00**



- UWAGI:
- Szczegóły wykonac zgodnie projektem konstrukcyjnym
- Wykonać Szczególne przejścia przez ściany zbiornika
- Na rysunku pokazano zbiornik betonowy służący do przegowego ujęcia wody z zasuwą odcinającą oraz pomostem
- Potrzeb umieścić po obu stronach schodów oraz pomostu
- Zbiornik na skratki wyposażyć w worek foliowy o poj. 100–120 L, w przypadku napełnienia worek należy wymienić
- Zamontować drabine szluzową z zabezpieczeniem przed wpadnięciem

Staw infiltracyjny nr2.3

[illegible]